

solutions innovantes d'affichage



GUIDE DE DÉMARRAGE



Edition 04-2017

Table des matières

Introduction	4
Installation typique	4
1. Installation avec un réseau informatique	4
2. Installation sans réseau informatique	5
Connexion à l'afficheur flexyPage	5
Interface de configuration	7
Configuration de l'immeuble	7
Création d'un affichage en quatre étapes	9
Widget principaux	11

Introduction

flexyPage est le premier afficheur d'ascenseur intelligent et connecté à Internet. Grâce à lui vous pourrez afficher des informations textuelles, vos propres images, afficher des flux d'informations, des images, vidéos, et bien entendu les indications de votre ascenseur

Très simple à utiliser, le flexyPage se modifie à l'aide d'un navigateur internet de votre choix (Firefox, Chrome, Internet Explorer,...). Il suffit simplement de se connecter au même réseau informatique pour y accéder

Installation typique

Le flexyPage se distingue par deux installations types :

1. Installation avec un réseau informatique

Le bâtiment accueillant l'ascenseur possède un réseau informatique : ce réseau sera ramené en cabine par boitier CPL (fournis) et le flexyPage sera directement connecté dessus. Vous pouvez voir l'installation dans la Figure 1.



Figure 1 - Installation avec un réseau informatique

2. Installation sans réseau informatique

Le bâtiment où l'ascenseur est installé ne possède pas de réseau informatique : l'afficheur est relié à une borne Wifi (fournie) comme le montre la Figure 2. Grâce à cela, vous pourrez modifier la configuration de votre afficheur en vous connectant dessus.



Figure 2 - Installation sans réseau informatique

Pour pouvoir configurer l'afficheur flexyPage, vous devez tout d'abord vous connecter à la borne WiFi. La plupart du temps, l'accès WiFi possèdera comme nom : **flexyPage** et comme mot de passe : **flexypage**. Si ce n'est pas le cas, renseignez-vous avec l'installateur de l'équipement.

Connexion à l'afficheur flexyPage

La connexion à l'afficheur flexyPage se réalise à l'aide d'un navigateur Internet présent sur votre ordinateur ou tablette. Attention, votre ordinateur/tablette doit être connecté au réseau informatique où se trouve l'afficheur flexyPage. Vous pouvez utiliser n'importe quel navigateur mais nous vous préconisons d'utiliser un navigateur comme Firefox ou Google Chrome pour ne pas avoir de problème au niveau de l'utilisation de l'interface de configuration. Nous vous déconseillons d'utiliser un smartphone pour configurer l'afficheur, ils ne sont pas adaptés.

Pour vous connecter, entrer l'adresse informatique(IP) de l'afficheur flexyPage dans la barre d'adresse du navigateur internet, voir Figure 3. (si vous ne connaissez pas l'adresse informatique (IP) de l'afficheur, demandez à l'installateur)



Figure 3 - Connexion au flexyPage

Si vous avez rentré la bonne adresse, vous devez voir une page Internet avec un formulaire de connexion comme dans la Figure 4.

	flexy Page	
Username Setup	Role Setup	•
Password		
	Login	

Figure 4 - Formulaire de connexion

Dans l'afficheur flexyPage, vous trouverez 4 types d'utilisateurs:

- **Setup** => Administrateur de l'afficheur, il peut tout faire : configuration de l'équipement, modification des agencements, ...
- **Content** => Cet utilisateur peut seulement modifier le contenu des widgets , il ne peut pas modifier l'agencement de l'affichage.
- Layout => Cet utilisateur peut seulement modifier l'agencement de l'affichage , les couleurs, changer les widgets ... mais il ne peut modifier aucun contenu.
- **Update** => Cet utilisateur peut mettre à jour l'afficheur, importer ou exporter des configurations existantes dans l'afficheur, mais il ne peut modifier ni les contenus ni les agencements.

Le flexyPage est livré avec uniquement un utilisateur **Setup** de créé. Au démarrage connectez vous avec les valeurs d'usine par défaut :

- o Username : Setup
- o Role : Setup
- **Password** : Display1234 ou 1234

NB : Nous vous conseillons de créer rapidement un utilisateur **Content** , et par la suite de vous connecter sous ce rôle là, pour mettre à jour vos contenus, sans risque de modifier l'agencement existant.

Vous devriez alors arriver sur une interface de configuration du flexyPage similaire à la Figure 5.

Interface de configuration

flexyPage Web Wartung - Transfe	er •	#1	Sprache: de +	Setup Abmelden
			Main / Widgets / Widgets-Bibliothek	,
				>
	#3	#4	Sensors Datum + Uhrzeit #5 Web-Dienste	> > >
				>
	#6 Projekt speichern			

Figure 5 - Interface utilisateur du flexyPage

Cette interface de configuration est divisée en 6 parties :

1. **Barre de navigation** => Vous trouverez le menu général (Mise à jour, sauvegarde, langue de l'interface...) ,la gestion des utilisateurs et des informations à propos de l'afficheur (Capacité de stockage, ...)

2. **Gestion des couches** => Modification des différentes couches affichées sur l'afficheur

3. **Affichage** => Prévisualisation de l'afficheur avec la configuration que vous avez réalisée. À la première connexion, l'affichage est récupéré depuis l'afficheur.

4. **Accès rapide** => Accès aux différentes parties de réglage de l'afficheur. Vous aurez des accès rapides aux widgets, dispositions, ...

- 5. **Aire de configuration** => C'est dans cet espace que vous choisirez les widgets, leur configuration, ...
- 6. **Validation** => Bouton de sauvegarde pour envoyer la configuration réalisée à l'écran sur l'afficheur.

Configuration de l'immeuble

Avant de vous lancer dans la configuration visuelle de l'afficheur, il faut tout d'abord renseigner les informations propres au bâtiment. L'intérêt est que l'afficheur s'adaptera automatiquement à ces renseignements.

Pour cela, aller dans le menu « Immeuble » e. Chaque étage présent dans l'immeuble doit être renseigné, pour ajouter un étage, cliquez sur le bouton ; pour supprimer un étage, cliquez sur le bouton .

étage 6 (5)	×	+
étage 5 (4)	×	+
étage 4 (3)	×	+
étage 3 (2)	×	+
étage 2 (1)	×	+
étage 1 (0)	×	+

Figure 6 - Exemple d'une configuration

Pour configurer un étage, cliquez sur le nom de l'étage : le cadre va s'agrandir et la configuration est possible.

Pour chaque étage, vous pouvez renseigner (aucun n'est obligatoire) :

- Un alias, par exemple : RC, 1, 2, ...
- Une image de fond pour l'étage.
- Les résidents de l'étage, exemple : Mr Dupond, Cafétéria, Parking, ... Vous pouvez rajouter un logo pour chaque résident.

tage 1 (Restauration)	×	
Alias		
Restauration		
image d'étage		
Habitants		
Habitants 1 (Cafeteria)	× +	
Habitants 2 (Machine à café)	* +	
Habitants 2 (Machine à café) Habitants 3 (Restaurant)	× +	

Figure 7 - Exemple d'un étage restauration

Quand vous voudrez ajouter un widget qui décrit l'étage, celui-ci s'adaptera en fonction des renseignements donnés dans ce menu. C'est pour cela qu'il est important de le faire avant la configuration visuelle de l'afficheur.

Création d'un affichage en quatre étapes

1. Choix de l'agencement

Un agencement est une disposition de plusieurs widgets sur l'afficheur. L'intérêt de ces agencements est que la configuration de l'afficheur est plus rapide pour les utilisateurs. Pour mettre

en place un agencement sur le flexyPage, il faut ouvrir le menu « Agencement » el qui se trouve dans l'aire #4 (voir Figure 5). Pour la première configuration, vous trouverez des dispositions déjà prédéfinies dans votre afficheur. Choisissez un agencement en cliquant dessus, cela s'appliquera directement sur votre afficheur.

2. Sélection d'un fond d'écran

Le fond d'écran est un choix essentiel pour votre afficheur. Pour choisir un fond d'écran, allez dans

le menu « Fond d'écran » 🛄 dans l'aire #4 (voir Figure 5).

Pour choisir votre fond d'écran, cliquez sur « Couleurs, images, écriture » pour agrandir le menu. Vous pouvez mettre en place plusieurs types de fond d'écran :

•	Une couleur Couleur	
	Couleur de fond	
	#7085e78a	
	Couleurs des bordures	

#ff403535

•	Une image
	Image



• Un diaporama

Réglages du diaporama	~
Taille de fimage Contenir	•
Intervalle (ms) 3000	×
Vitesse (ms) 400	*
enchaîner	•
Images Réinitialiser	
Image -bibliothèque	*
Image -bibliothèque Backgrounds	•
Image -bibliothèque Backgrounds	•
Image -bibliothèque Backgrounds	•

Pour régler le diaporama, il faut aller dans le menu « Réglages du diaporama ». Vous pouvez configurer plusieurs paramètres :

- Taille de l'image :
 - 100%
 - Contenir
 - Coupé
- Intervalle : temps entre deux images (en millisecondes)
- Vitesse : temps pendant le changement d'image (en millisecondes)
- Effet : comment les images sont changées
- Image :
 - Vous pouvez choisir plusieurs images en cliquant dessus, elles doivent se mettre tout en haut de la bibliothèque des fonds d'écran.

3. Configuration du jeu de couleur



Vous pouvez renseigner un jeu de couleurs, polices, … pour tous les widgets sur l'afficheur. L'intérêt est de ne pas modifier chaque widget, par exemple si vous voulez que tous les textes soient en rouge sur l'afficheur, vous pouvez le réaliser avec ce jeu de couleurs. Pour cela, aller

dans le menu « Jeu de couleurs »¹¹. Des jeux de couleurs sont déjà prédéfinis, vous pouvez en choisir un en cliquant dessus.

4. Configuration des widgets

Maintenant, vous pouvez configurer chaque widget individuellement en cliquant dessus dans la prévisualisation. La configuration du widget s'affichera dans l'aire #5 de la figure 5. Vous pouvez alors configurer le texte, couleur, taille de la bordure, etc...

• Configuration générale des widgets

Chaque widget présent dans l'afficheur flexyPage propose des paramètres similaires : couleur, dimension, ... Pour régler ces différents paramètres, vous devez cliquer sur le widget présent sur l'afficheur en prévisualisation (Aire #3) dans la Figure 5. La configuration sera présente dans l'aire #5 de la Figure 5.



Pour la plupart des widgets vous retrouverez deux menus :

- Couleurs, images, écriture
 - Configuration de la couleur : fond, bordures, ...
 - Ecriture : police, taille, alignement, couleur du texte, ...
 - Image : mise en place d'une image en fond d'écran
- Dimensions et distances
 - Taille des bordures
 - Marge extérieure
 - o ...

Widget principaux

LiftStatus

Ce widget permet d'afficher l'état actuel de l'ascenseur : étage, ouverture de porte & sens de déplacement. Vous le trouverez dans le menu « Widget » … Il est entièrement personnalisable, vous pouvez modifier les polices, couleurs, image de flèches, etc...



Pour le choisir, aller dans le menu « Widgets » , « Bibliothèque Widgets » puis « Indicateur du statut de l'ascenseur ». Il se trouve dans la catégorie « Statut de l'ascenseur ». Vous pouvez le mettre sur l'afficheur en cliquant dessus, il trouvera alors une position automatiquement, sinon faites un glisser/déposer en sélectionnant le widget.

Il n'y a pas de paramètres à renseigner pour faire fonctionner ce widget. Vous pouvez seulement le personnaliser en changeant les couleurs, taille du texte, police, ... Pour cela, cliquez sur le widget présent sur l'afficheur en prévisualisation (Aire #3) dans la Figure 5.

<pre> éciaux / Paramètres widget / LiftStatus[classic</pre>]-9
Timer/événement:	+
Couleurs, images, écriture	>
Dimensions et distances	>
Paramètres	>

• FloorInfo

FloorInfo permet d'afficher les informations à propos de l'étage où se trouve actuellement l'ascenseur, c'est-à-dire que le widget se mettra à jour automatiquement quand l'étage change. Les informations qui seront affichées sont celles renseignées dans le menu « Immeuble ».



GUIDE DÉMARRAGE RAPIDE - FLEXYPAGE

Il n'y a pas de paramètres à entrer pour faire fonctionner ce widget. Vous pouvez seulement le personnaliser en changeant les couleurs, taille du texte, police, ... Pour cela, cliquez sur le widget présent sur l'afficheur en prévisualisation (Aire #3) dans la Figure 5.

WebServices

WebServices permet de récupérer des données de flux RSS. Un RSS est une ressource dont le contenu est produit automatiquement, grâce à cela, vous pouvez avoir des informations comme le journal, la méteo, etc ...

Pour avoir accès aux WebServices, il faut que l'afficheur soit connecté à Internet.

Services Web	~
Autre	
+ + News + +	

Pour ce widget, vous devez entrer un paramètre : l'adresse RSS du flux d'informations. Les flux RSS sont symbolisés par le logo sur les sites Internet, la plupart des journaux possède un flux RSS.

Pour régler les paramètres, cliquez sur le widget présent sur l'afficheur en prévisualisation (Aire #3) dans la Figure 5 et allé dans le dossier « Paramètres de flux RSS » (voir Figure 8). Vous pouvez entrer plusieurs informations :

• URL => Lien du flux RSS, (par exemple pour Google Actualités France : https://news.google.fr/news?cf=all&hl=fr&pz=1&ned=fr&topic=n&output=rss)

• Intervalle d'échange de messages (secondes) => Durée du temps d'affichage de messages du flux RSS. Par exemple avec une valeur à 3, chaque titre d'actualités sera affiché 3 secondes.

- Message d'erreur de connexion => Si l'afficheur n'arrive pas à accéder au flux RSS, ce message sera affiché sur l'afficheur.
- Redémarrer intervalle (min) => Durée du temps entre deux rafraichissements complets du flux RSS.

Paramètres de flux RSS	×
URL	
ws?cf=all&hl=fr&pz=1&ned=fr&to	pic=n&output=rss
Intervalle d'échange de messages (secondes)	
3	×
Message d'erreur de connexion	
Erreur de connexion	
Rédamarrer intervalle (min)	
60	▲

Figure 8

Bien sûr, vous pouvez aussi modifier : couleur, taille des caractères, polices, ...

DiaShow

DiaShow permet d'afficher des images et des diaporamas. Avec ce widget, vous pouvez afficher plusieurs images et créer ainsi votre propre diaporama.

Paramètres Timer/Event

Les widgets peuvent être paramétrés pour apparaître en fonction de l'heure ou d'un événement de l'ascenseur (3ème étage, appui bouton, …). Par exemple, à partir de 17H, vous pouvez afficher un texte de communication pour les résidents.

Pour cela, cliquez sur le widget que vous voulez modifier, puis dans la zone #5, cliquez sur le bouton **« Timer évenement : »**

Timer/événement: 🗶 -	t
----------------------	---

Vous pouvez faire en fonction d'une date, vous devez rentrer la configuration dans le cadre comme dans la figure 9.

Date de début	
01/03/2016	
Date de fin	
31/03/2016	
Heure de départ	
00:01	©
Heure de fin	
23:59	©
Jours	
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam.	

Figure 9 - Evènement sur date

Ou faire en fonction d'un évènement de l'ascenseur en choisissant dans la liste « événement timer ». Après avoir choisi l'événement déclencheur, d'autres paramètres devront être entrés. Par exemple, quand l'ascenseur arrive à un étage, il faudra renseigner le numéro d'étage.

Vous pouvez aussi combiner les deux en même temps, un évènement avec une date.