

SOLUTIONS POUR
ASCENSEURS
DEPUIS 1978



ASP116 EVOLUTION Armoire de commande

ASP116 EVOLUTION Control panel



ASP116 EVOLUTION ASP116 EVOLUTION





Coffrets ASP116 EVOLUTION réduits pour une implantation plus facile dans la gaine ASP116 EVOLUTION with reduced cabinets easier to fit in the shaft







Boîte inspection cuvette Inspection pit box



Boîte inspection cabine Cabin car top inspection box




Buzzer et flash d'avertissement Warning flash and buzzer



350mm




Poids / Weight: <20Kg 500mm





Différentiel de protection pour les tensions supérieures à 48V Leakage protection for voltage >48V

180mg



Éclairage secours toit de cabine si coupure de l'éclairage gaine Cabin car top emergency rescue light in case of failure of the shaft lighting

Buzzer + flash d'avertissement sous cabine lorsque le dispositif de shuntage des portes est en position travail

Warning buzzer and flash under the cabin when door bypass device is in «work» position

Boîte inspection cabine Cabin car top inspection box






Bouton commun pour validation de la marche en inspection Run push button to enable movement in inspection mode











Eclairage gaine piloté par Bus CanOpen Lift Shaft lighting managed by Bus CanOpen lift

Boîte inspection cuvette
Procédure vocale d'assistance pour la
sortie du mode d'inspection cuvette
Inspection pit box
Vocal procedure assistance to get out
of the pit inspection mode






Connexion palière / Wiring connexion





Alimentation multi-tension

Multi-voltage power supply (48, 78, 110, 160, 180, 220, 380, Mono, TR)







Un seul outil de programmation et diagnostic pour l'armoire et la VF

SD Card pour stockage des paramètres

Historique du fonctionnement récupérable sur fichier Excel


A single programming and diagnostics tool for the control panel and the VVF

SD Card for parameter storage

Status history can be recovered on an Excel file



Parafoudre, protège les cartes sous tension Lightening arrester, protects live component assemblies



Carte de réparation gaine, toit de cabine Shaft distribution map, cabin roof

Lift energy efficiency certificate according to VDI 4707

Manufacture : SPRINTE

ZI Les Illons 07250 / Le Pouzin /FR Location


Lift model Power Nominal speed ASP 116 Evo 5.5KW 1 m/s

Operating days per year Standby demand 365 : 40W (Energy demand class A)

Usage category 2 according to VDI 4707 Comparision of energy efficiency classes is only possible under equal usage

Date: 01.03.2009

Reference: VDI 4707 Part 1 (issue 03-2009)







ASP116 EVOLUTION Armoires de commande

ASP116 EVOLUTION Control panels



Armoire toute hauteur Full-height controller



Armoire hydraulique Hydraulic controller



Platine Smart Smart plate



Armoire gaine Shaft controller



Armoire montant de porte Door frame controller

Mon armoire dans ma poche! The controller in my pocket!

- Réglage du confort des vitesses directement depuis la cabine
- Délai de mise en route de l'ascenseur plus rapide
- Accessible à tous les techniciens
- Pas de coût supplémentaire, aucune formation produit nécessaire
- Fonction PAD, la hotline de Sprinte prend la main à distance sur votre armoire
- Setting speed comfort from cabin car
- Faster set-up
- Accessible to all engineers
- No extra cost, no product training needed or required
- PAD mode, sprinte's hotline takes the hand on your controller



Téléchargez gratuitement l'app depuis votre smartphone via Google Play Download the App for free on your smartphone via Google Play

* Faible consommation de données! 1 Mo Maximum pour 10 minutes d'intervention (forfait Internet du téléphone du technicien)



Prise en main à distance par le SAV Sprinte via Internet* Remote control by Sprinte After Sales service on Internet*



Appplication EvoPad EvoPad App

Votre technicien de maintenance sur site procède au contrôle des défauts avec l'outil dans l'armoire ou via l'application EvoPad

Your engineer on-site checks the faults with the controller tool or via EvoPad App

Service après-vente After Sales service

S'il n'arrive pas à résoudre le problème, notre SAV pourra l'aider

If he cannot solve the problem himself, our After-sales Service can help him

Prise en main Remote handing

Si la panne persiste, il appuie sur le bouton :



Un code d'accès lui sera donné pour que notre SAV prenne le contrôle de l'armoire à distance


If the fault persists, he pushes the button:



An access code will be provided to him, so that our After-sales services takes remote control of the controller



^{*} Low data consumption! 1Mo for 10 minutes (Engineer's smartphone telephone Internet package)



ASP116 EVOLUTION

ASP116 EVOLUTION

Siège social Head office

- Zone Industrielle Les Illons Route de Montélimar D405 07250 Le Pouzin / FRANCE
- Tél/Tel: +33 4 75 63 77 77 Courriel/E-mail: contact@sprinte.eu
- Web: www.sprinte.eu
- E-commerce: www.sprinte.eu/store

Agence Paris Paris office

- 24/30 Avenue du Gué Langlois Z.A.C du Gué Langlois 77600 Bussy St Martin / FRANCE
- Tél/Tel : +33 1 64 44 22 83 Courriel/E-mail : agence-paris@sprinte.eu
- Web: www.sprinte.eu
- E-commerce: www.sprinte.eu/store

