

Mise à jour automatique :

La mise à jour automatique permet de charger une nouvelle version logicielle dans votre armoire tout en conservant l'intégralité des paramètres existants.

- Sur une SDCard vierge , dézippez le fichier de mise jour qui vous a été transmis ou que avez téléchargé depuis notre site www.sprinte.eu .

Les 12 fichiers suivants doivent se trouver sur la SDCard :

prg216.s19	crc216.ini	EDS.TXT
prg211.s19	crc211.ini	ASP116EVO_TS.EDS
prg228.s19	crc228.ini	
prg230.s19	crc230.ini	
prg137.s19	crc137.ini	



*A ce stade, la SDCard ne doit pas contenir de fichier **DCF.TXT** au risque de perdre vos paramètres configurés*

- Coupez l'alimentation de votre armoire et débranchez la batterie (connecteur AR1-A / 214SP).
- Sécurisez votre ascenseur (Activez un STOP ou la manœuvre de rappel).
- Remplacez la SDCard installée par celle que vous venez de créer.
- Remettez l'alimentation de l'armoire et rebranchez la batterie.
- L'armoire se reprogramme et les affichages suivants vont se succéder :

TRANSFERT CONFIG

PROG CARTE 216

SYNCHRO VERSION

INITIALISATION

PROG CARTE

- Après quelques minutes, l'armoire est en fonctionnement avec le nouveau programme
- Tous vos paramètres ont été conservés et exportés dans un fichier DCF.TXT sur la SDCard.

La SDCard est maintenant associée à votre armoire et ne peut plus être utilisée pour la mise à jour d'une autre armoire.



N'effectuez jamais de mise à jour automatique vers une version plus ancienne de logiciel.